

---

# OLT 网管操作手册

NF5804

NetF0

---

# 目录

OLT 说明 .....	3
一：登录 Web 管理 .....	3
1.1 配置网卡 IP .....	3
1.2 Web 登入 .....	4
二：系统管理 .....	4
2.1 系统信息.....	4
2.2 管理员.....	5
2.3 修改管理地址.....	5
2.4 系统时间.....	6
2.5 定时任务.....	6
2.6 Http 端口配置 .....	6
2.7 系统日志.....	7
2.8 系统日志配置.....	7
2.9 配置备份.....	7
2.10 恢复出厂.....	7
2.11 系统重启.....	8
2.12 系统升级.....	8
三：ONU 管理.....	8
3.1 ONU 配置 .....	8
3.2 删除 ONU .....	9
3.3 查找 ONU .....	9
3.4 已认证 ONU 管理.....	9
3.5 未认证 ONU 管理.....	9
3.6 CATV 配置 .....	9
3.7 查看所有 ONU .....	9
四：端口管理 .....	10
4.1 OLT PON 端口 .....	10
4.2 OLT GE 端口 .....	10
4.3 ONU 端口 .....	10
4.4 PON 认证配置 .....	11
4.5 PON 速率 .....	11
五：性能统计 .....	11
5.1 OLT PON 数据统计 .....	11
5.2 OLT GE 数据统计 .....	11
5.3 ONU 链路数据统计 .....	12
六：Vlan 配置.....	12
6.1 ONU 端口 VLAN.....	12
七：带宽配置 .....	12
7.1 ONU 链路带宽 .....	12
八：OLT Mac 配置.....	12
8.1 OLT Mac 老化时间 .....	12
8.2 OLT Mac 列表 .....	13
九：端口聚合配置 .....	13
9.1 端口聚合.....	13
十：SNMP 配置.....	13
10.1 全局配置.....	13
10.2 SNMP 服务 .....	13

## OLT 说明

5804 支持中国电信 V2.1 标准。支持热插拔，提供 4 个 SFP 的 PON 口和 4 个千兆 GE 上联口。每个 PON 口支持 1:64 分光，4 个 PON 口最多可承载多达 256 个 ONU 同时接入，可以与远端设备（ONU）通过光纤和无源光分配网络（ODN）组成的无源光网络连接。




图 1: OLT 端口说明

### 一：登录 Web 管理

电脑使用网线和 OLT 管理口使用网线连接即可，管理口带宽为 100 兆。

#### 1.1 配置网卡 IP

OLT 的默认管理 IP 为 192.168.0.88。先将本地电脑的 IP 改为 192.168.0.X，掩码：255.255.255.0。



图 1.1-1: 修改电脑网卡 IP 图示

## 1.2 Web 登入

打开浏览器输入 192.168.0.88。（在登入前可以先 ping 192.168.0.88，只有能够 ping 通管理地址才可以成功访问 OLT web 管理页面）

用户名: **admin** 密码: **admin**



图 1.2-1: 浏览器登录 web 图示

## 二：系统管理

### 2.1 系统信息

点击系统管理——》系统信息

系统信息提供 OLT 系统运行的各项信息，系统名称、系统描述以及安装地址可供用户自行命名修改。（支持中英文数字）

系统信息	
系统名称:	EPON
系统描述:	unknown
安装地址:	Unknown
型号:	
软件版本:	V2.2.24
发布日期:	20210622
MAC 地址:	78:5C:72:A2:...
IP 地址:	192.168.0.88
在线时长:	0 hours 31 minutes 49 seconds
硬件版本:	V2.0
序列号 SN:	SN2019-05-00697
CPU使用率:	4%
内存使用率:	42.10%

设置 刷新

图 2.1-1: 系统信息图示

## 2.2 管理员

点击系统管理——》管理员

管理员功能可设置访问 OLT web 管理的账户并赋予权限，最高权限为管理员，可操作 web 管理全部设置；中等权限为操作员，可操作 web 管理除管理员设置以外的全部设置，最低权限为访客，可浏览 web 管理设置，但是无修改权限。




图 2.2-1: 管理员设置




图 2.2-2: 管理员添加其他账户并赋予权限图示

## 2.3 修改管理地址

点击系统管理——》网络配置

网络配置可修改 OLT web 管理页面地址，修改成功以后点击配置，系统立即更换地址，重新访问管理需要电脑重新配置网段并访问 OLT web 的新地址。重置可将管理地址重置为当前配置 IP 地址。



图 2.3-1: 网络配置设置

## 2.4 系统时间

点击系统管理——》系统时间

系统时间为 OLT 的系统时间，如发生断电，系统时间将会恢复为初始时间，重新设置即可。NTP 服务器可自动同步时间，管理口接入网络，管理网关为外网网关，系统即可自动向 NTP 服务器自动同步时间。



图 2.4-1：系统时间设置

## 2.5 定时任务

点击系统管理——》定时任务

重启可以使在长时间高负荷运转下的设备重启，释放内存增加系统运行的可靠性，定时器最大设置为每三十天重启一次、执行事务选项分别为：重启 OLT 板卡，既重启 OLT 的 OLT 功能区；重启 ONU，既重启 OLT 下挂的所有 ONU；重启系统，既重启 OLT 的 OLT 功能区、管理以及下挂的所有 ONU。



图 2.5-1：定时任务设置

## 2.6 Http 端口配置

点击系统管理——》Http 端口配置

Http 端口为默认的 80 端口，用户可根据自己的需求设置端口号。



图 2.6-1: Http 端口配置设置

## 2.7 系统日志

点击系统管理——》系统日志

系统日志记录系统运行的日志，红色为掉线告警。

导出日志可以将日志导出为 sw.log 文件，如设备运转出现故障，可通过日志判断问题所在。

Lost: 掉线告警; Discover: 设备上线; dying-gasp: ONU 断电掉线告警。



图 2.7-1: 系统日志查看

## 2.8 系统日志配置

点击系统管理——》系统日志配置

系统日志配置可以配置系统日志的服务器，可将系统告警反映至 SNMP 的服务器上。

操作略。

## 2.9 配置备份

点击系统管理——》配置备份

配置备份功能可以将设备配置导出为 sw-cfg.bin 文件，同时也可导入 sw-cfg.bin 文件进行配置设备，只有同款型号的设备配置文件才可导入。

操作略。

## 2.10 恢复出厂

点击系统管理——》恢复出厂  
恢复出厂可将系统设置恢复为出厂的默认设置。  
操作略。

### 2.11 系统重启

点击系统管理——》系统重启  
系统重启可以重启设备，如需强制重启，则需断电等待一分钟再重启上电启动。  
操作略

### 2.12 系统升级

点击系统管理——》系统升级  
系统升级可以升级最新版系统，体验更多功能，一般出厂即最新版，升级所需文件联系购买方获取。  
操作略。

## 三：ONU 管理

### 3.1 ONU 配置

点击 ONU 管理——》ONU 配置

ONU 配置中，选择相应的 PON 口，即可查看该 PON 口下的 ONU 信息，如状态、版本、芯片 ID、光功率等，查看光功率必须 ONU 的光模块具有 DDM 数字诊断功能。点击 ONU 可对该 ONU 进行重启、下线、恢复出厂设置等操作。

PON 0/1 ONU 列表													
索引	名称	Mac地址	状态	固件	芯片	端口	距离	Ctc状态	Ctc版本	激活状态	温度C	发光dBm	收光dBm
0/1.1	NA	78.5C.72.13.BD.DF	Up	5631	9607	5	5	CtcNegDone	21	已激活	53.00	1.50	-1.77

图 3.1-1：PON 口下的 ONU 列表信息

ONU 0/1:1 配置	
Mac 地址：	78.5C.72.13.BD.DF
名称：	NA
首次上线时间：	2021-03-18 22:44:41
上一次上线时间：	2021-03-18 22:44:41
上一次下线时间：	0000-00-00 00:00:00
光模块温度：	53.00 C
光模块电压：	3.00 V
光模块电流：	12.00 mA
光模块发射功率：	1.48 dBm
光模块接收功率：	-1.69 dBm
在线状态：	Up
激活状态：	已激活
操作：	<ul style="list-style-type: none"> <li>---</li> <li>重启</li> <li>激活</li> <li>去激活</li> <li>出厂设置</li> <li>清除环路标识</li> </ul>

图 3.1-2：PON 口下的 ONU 管理设置



### 3.2 删除 ONU

点击 ONU 管理——》删除 ONU

删除 ONU 可对当前的 ONU 注册记录进行删除，选择相应 PON 口，即可删除该 PON 口下，离线的 ONU 和在线的 ONU，在自动注册认证下，上线的 ONU，删除后会重新上线生成 ONU 信息。

操作略。

### 3.3 查找 ONU

点击 ONU 管理——》查找 ONU

查找 ONU 可通过 ONU 的 mac 地址定位到该 ONU 在 OLT 的第几个 PON 下注册，支持模糊查找。

操作略。

### 3.4 已认证 ONU 管理

点击 ONU 管理——》已认证 ONU 管理

该功能和 PON 认证模式配合使用，在 PON 认证为 mac 认证模式下，ONU 需要进行手动操作是否认证通过。手动认证通过以后的 ONU 在已认证 ONU 管理处管理，可进行去除 ONU 认证操作。选择相应 PON 口，即可查看该 PON 口下的已认证 ONU。

操作略。

### 3.5 未认证 ONU 管理

点击 ONU 管理——》未认证 ONU 管理

该功能和 PON 认证模式配合使用，在 PON 认证为 mac 认证模式下，ONU 需要进行手动操作是否认证通过。发现未认证的 ONU 在未认证 ONU 管理处管理，可进行对未认证 ONU 认证操作。选择相应 PON 口，即可查看该 PON 口下的发现未认证的 ONU。

操作略。

### 3.6 CATV 配置

点击 ONU 管理——》CATV 配置

CATV 配置可对 ONU 的 CATV 功能进行管理（需 ONU 支持）目前仅支持本公司 ONU 设备。选择相应的 PON 口，即可对该 PON 口下的 ONU 进行 CATV 配置。




图 3.6-1: ONU CATV 配置

### 3.7 查看所有 ONU

点击 ONU 管理——》查看所有 ONU

查看所有 ONU 可查看该 OLT 下的全部 ONU，将所有 ONU 的 mac 地址、状态、距离、温度、收发光强度下线次数统计等信息列表展示。

操作略。

## 四：端口管理

### 4.1 OLT PON 端口

点击端口管理——》OLT PON 端口

OLT PON 端口可查看 OLT PON 的状态，OLT PON 端口默认为开启。该 PON 口下有 ONU 注册时状态为 Linkup，反之为 Linkdown。选择相应的 PON 口就可以该 PON 口的状态和该 PON 口光模块信息。

PON 0/3 状态	
端口Id	0/3
最大传输单元	2047
链接状态	Linkup
使能状态	Enable
在线链路数量	1
所有链路数量	1
认证模式	1
模块温度	28.00 C
模块电压	3.00 V
模块电流	8.00 mA
模块发光	4.62 dBm

图 4.1-1：OLT PON 端口状态

### 4.2 OLT GE 端口

点击端口管理——》OLT GE 端口

OLT GE 端口可查看 OLT GE 端口的状态，OLT GE 端口默认为开启。PON GE 端口参数不可修改，默认为自动协商，千兆全双工。

操作略。

### 4.3 ONU 端口

点击端口管理——》ONU 端口

ONU 端口可查看和修改 ONU 端口的状态。选择相应的 PON 口就可对该 PON 口下的 ONU 端口状态进行查看和修改。部分 ONU 不支持在 OLT 管理。

ONU 0/1:1 端口状态					
端口Id	管理状态	链接状态	自动协商	双工模式	流控
0/1:1_1	Enable	LinkDown	Enable	Full	Disable
0/1:1_2	Enable	LinkUp	Enable	Full	Disable
0/1:1_3	Enable	LinkDown	Enable	Full	Disable
0/1:1_4	Enable	LinkDown	Enable	Full	Disable

图 4.3-1：ONU 端口状态查看



图 4.3-2: ONU 端口配置修改

#### 4.4 PON 认证配置

点击端口管理——》PON 认证配置

PON 认证配置可设置 ONU 认证方式，默认为不启用即自动通过认证，使用 Mac 认证模式后，ONU 需要手动认证上线。手动认证上下线操作见未认证 ONU 管理和已认证 ONU 管理。



图 4.4-1: PON 认证模式修改

#### 4.5 PON 速率

点击端口管理——》PON 速率

PON 速率可以查看各 PON 口的实时速率和报文类型包速率。

操作略。

### 五：性能统计

#### 5.1 OLT PON 数据统计

点击性能统计——》OLT PON 数据统计

OLT PON 数据统计可以查看各 PON 口下的接收和发送数据包统计。

操作略。

#### 5.2 OLT GE 数据统计

点击性能统计——》OLT GE 数据统计

OLT GE 数据统计可以查看各 GE 口下的接收和发送数据包统计。

操作略。

### 5.3 ONU 链路数据统计

点击性能统计——》ONU 链路数据统计

ONU 链路数据统计可以查看各 PON 口下的 ONU 接收和发送数据包统计。

操作略。

## 六：Vlan 配置

### 6.1 ONU 端口 VLAN

点击 Vlan 配置——》ONU 端口 Vlan

ONU 端口 vlan 可以对 ONU 的端口进行划分 Vlan，仅可以对 SFU 型 ONU 进行划分；HGU 型 ONU 不支持在 OLT 划分，要在 ONU 的 Web 管理上划分。（HGU:home gateway unit 家庭网关单元；sfu、SFU:single family unit 单个家庭用户单元。通俗一点就是带 ONU 是否带网管）。选择相应的 PON 口，即可对该 PON 口下的 ONU 进行端口 Vlan 配置。Vlan 配置一共三个模式，Transparent：透传模式；Tag:Vlan 标签；Translate：改写模式。Transparent 模式将数据透传不进行处理，默认就是透传模式。Tag 模式将上行数据打上 Vlan 标签，将下行数据去掉 Vlan 标签；Translate 模式将原有的 Vlan 标签改写成为新的 Vlan 标签。



图 6.1-1：ONU 端口 Vlan 划分

## 七：带宽配置

### 7.1 ONU 链路带宽

点击带宽配置——》ONU 链路带宽

ONU 链路带宽可为每个 ONU 配置上下行带宽。通过配置最大上下行带宽，从而达到对 ONU 进行带宽限速的目的。选择 PON 口，即可对该 PON 口下的 ONU 进行链路带宽配置。




图 7.1-1：ONU 链路带宽配置

## 八：OLT Mac 配置

### 8.1 OLT Mac 老化时间

点击 OLT Mac 配置——》OLT Mac 老化时间

OLT Mac 老化时间可修改链路上的 Mac 老化时间，老化时间单位为秒，最长为 65535 秒、最短为

0 秒。0 秒即 Mac 地址不老化。

操作略。

## 8.2 OLT Mac 列表

点击 OLT Mac 配置——》OLT Mac 列表

OLT Mac 可查看链路上的 Mac 地址。

操作略。

# 九：端口聚合配置

## 9.1 端口聚合

点击交换端口聚合配置——》OLT GE 端口聚合

端口聚合是将多个端口聚合在一起形成 1 个汇聚组，以实现出负荷在各成员端口中的分担，同时也提供了更高的连接可靠性。端口聚合可以分为动态 lacp 和静态。同一个汇聚组中端口的的基本配置应该保持一致。端口聚合支持两个聚合组。对端设备也需要开启聚合才可协商成功。只有交换模式才能开启聚合，保存配置以后，需要重启生效。




图 9.1-1：端口聚合设置

# 十：SNMP 配置

## 10.1 全局配置

点击 SNMP——》全局配置

全局配置可查看和配置 SNMP 配置。

操作略。

## 10.2 SNMP 服务

点击 SNMP——》SNMP 服务

SNMP 服务可重启 SNMP 服务。

操作略。

---